Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Diseñe su barandilla universal

Dibuje la barandilla tal como debe quedar instalada, elija la fijación y las opciones: los módulos, las fijaciones, los conectores y la tornillería se calculan automáticamente y toda la lista de piezas se añade al...



DATOS CLAVE

Longitud	400–2000 mm
Altura	1100 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Montante/travesaño superior Ø	42 mm
Travesaño inferior Ø	28 mm
Ref.	NG-URS

DESCRIPCIÓN

La barandilla universal Standard de Weland Stål es una barandilla de protección modular para industria, almacenes, garajes y aparcamientos. Se compone de los módulos de barandilla de Weland en seis longitudes estándar (400–2 000 mm), con una altura de 1 100 mm, postes y pasamanos de Ø42 mm y travesaño inferior de Ø28 mm.

En el configurador, usted dibuja la barandilla tal como debe quedar instalada, elige la fijación según la superficie y añade esquinas, rodapié y puerta. La lista de piezas con módulos, fijaciones, conectores y tornillería se calcula automáticamente y se adjunta al pedido junto con el plano.

Introduzca las medidas o construya la forma tramo a tramo. Verá las esquinas, los ángulos y la puerta directamente en 3D.

Los módulos en longitudes estándar, las fijaciones, los conectores, los tornillos y las arandelas se calculan automáticamente y se muestran en la lista de piezas.

Añada toda la lista de piezas al carrito y pague contra factura, o envíe el plano para solicitar un presupuesto con precio de proyecto.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Vías peatonales y carriles bici
- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras

El plano y las instrucciones de montaje se adjuntan al pedido.

Sí. Los módulos, el módulo de esquina, la puerta, las fijaciones y los conectores son de la barandilla universal de Weland Stål, y la lista de piezas utiliza las referencias de Weland (por ejemplo, UI2042 para el módulo de 2 000 mm). El configurador solo calcula qué piezas se necesitan para sus medidas.

La barandilla se compone de módulos estándar (400/500/700/1000/1500/2000 mm), por lo que todas las medidas en incrementos de 100 mm a partir de 800 mm pueden montarse con exactitud. Si necesita un ajuste al milímetro, corte un módulo in situ y únalo con un kit de empalme (SK4200 para el tubo grueso y SK2700 para el tubo intermedio): seleccione el número de kits en Opciones en el modo avanzado y se añadirán a la lista de piezas.

Fijación a suelo sobre hormigón existente, fijación lateral contra pared o borde, fijación a terreno sobre grava y tierra, empotrado en hormigón nuevo, fijación con soporte en L sobre muro de contención y base de hormigón cuando la barandilla deba ser autoportante o desplazable.

El kit de pernos, las tuercas y las arandelas de seguridad para las fijaciones se incluyen en la lista de piezas. Los anclajes de expansión o químicos para hormigón y asfalto se seleccionan entre los accesorios debajo del configurador.

Sí, contacte con nosotros indicando el número de pedido antes de que este se haya embalado. Las barandillas lacadas se fabrican bajo pedido y no pueden modificarse una vez iniciada la producción.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es la barandilla universal de Weland?
Sí. Los módulos, el módulo de esquina, la puerta, las fijaciones y los conectores son de la barandilla universal de Weland Stål, y la lista de piezas utiliza las referencias de Weland (por ejemplo, UI2042 para el módulo de 2 000 mm). El configurador solo calcula qué piezas se necesitan para sus medidas.

¿Puedo obtener una medida exacta?
La barandilla se compone de módulos estándar (400/500/700/1000/1500/2000 mm), por lo que todas las medidas en incrementos de 100 mm a partir de 800 mm pueden montarse con exactitud. Si necesita un ajuste al milímetro, corte un módulo in situ y únalo con un kit de empalme (SK4200 para el tubo grueso y SK2700 para el tubo intermedio): seleccione el número de kits en Opciones en el modo avanzado y se añadirán a la lista de piezas.

¿Qué fijación debo elegir?
Fijación a suelo sobre hormigón existente, fijación lateral contra pared o borde, fijación a terreno sobre grava y tierra, empotrado en hormigón nuevo, fijación con soporte en L sobre muro de contención y base de hormigón cuando la barandilla deba ser autoportante o desplazable.

¿Se incluyen los pernos para la superficie?
El kit de pernos, las tuercas y las arandelas de seguridad para las fijaciones se incluyen en la lista de piezas. Los anclajes de expansión o químicos para hormigón y asfalto se seleccionan entre los accesorios debajo del configurador.

¿Puedo modificar el plano después de realizar el pedido?
Sí, contacte con nosotros indicando el número de pedido antes de que este se haya embalado. Las barandillas lacadas se fabrican bajo pedido y no pueden modificarse una vez iniciada la producción.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/disene-su-barandilla-universal

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu